Mallastextiles

ESPECIFICACIONES TÉNICAS DE MALLA ANTIGRANIZO

Red fabricada con polímero HDPE 100%, protectora de los cultivos contra daños ocasionados por el golpe de granizo y depredación de aves. De fácil colocación y manejo, solo se requiere de estructuras sencillas para la sujeción de la misma. Brinda un porcentaje de sombreo del 18% que es ideal para cultivos frutales, hierbas aromáticas, entre otros.

MALLA ANTIGRANIZO

Presentación en rollos	
Altura en metros	Largo en metros
3.70	200

Colores disponibles

negro



blanco

Uniones	Características del hilo			
Máximo en 100 m	Deniers	Tenacidad g / D	Elongación a la rotura	Diámetro en mm / 100
2	740	4.5	20% a 25%	33

Características del tejido	
Estructura	Peso en g/m^2 (+-) 3%
Gasa de vuelta	58

Mallastextiles

ESPECIFICACIONES TÉNICAS DE MALLA ANTIGRANIZO

- Nuestras mallas son fabricadas con material termoplástico, por lo cuál puede haber variaciones en las medidas de -3% a -5%.

GARANTÍA MÍNIMA DE SIETE AÑOS

- Nuestros productos no serán garantizados en casos donde intervengan sucesos climáticos extraordinarios como: vientos de más de 110 km/hr, terremotos, entre otros.
- La garantía de nuestras mallas solo se aplicará cuando las mismas hayan sido ocupadas de manera correcta, un uso diferente al destinado o recomendado anulará la garantía de manera inmediata. A continuación hacemos recomendaciones de uso de nuestros productos:
- Evitar el uso cerca de las mallas de productos que en su composición se encuentre zinc, manganeso, cobre o azufre. Así como también, la exposición directa a productos que contengan cloro, fósforo y/o sulfúricos, causa estragos en la protección anti UV con la que se fabrican nuestros productos.
- No se deben realizar cortes o perforaciones a la malla, así como también evitar rozar en superficies asperas, angulosas o punzocortantes, tales como: esquinas filosas, alambres, piedras, clavos, tornillos.
- Es recomendable usar sistemas de sujeción que no dañen el tejido de las mallas.
- Evite el contacto con maderas tratadas y superficies oxidadas.
- La malla debe ser colocada con la tensión suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento de la misma, así como también, se aconseja que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación.

- Se recomienda almacenar nuestras mallas en lugares cerrados, lejos de la exposición a los rayos solares y a las altas temperaturas, ya que estos aceleran el proceso de degradación del material y causan variaciones en el tejido. Se recomienda colocar en superficies uniformes para evitar deformaciones en el tejido.

- Para prevenir contracciones en el material, se recomienda no instalar las mallas en periodos de excesivo calor.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA

- En caso de degradación prematura del material, cuando este se haya instalado de manera adecuada y de acuerdo a las recomendaciones sugeridas anteriormente, se procederá a reemplazar el mismo,.

- Se considera que una malla esta degradada, cuando sus propiedades mecánicas son inferiores al 50% de sus propiedades iniciales.